

ステップ4

インストールしよう

次の手順で本製品のハードウェア情報を登録してください。

- WindowsXPをお使いの場合
- 1

WindowsXPを起動します。
- 2

〔コントロール パネル〕を開きます。〔クラシック表示に切り替える〕をクリックし、〔画面〕アイコンをダブルクリックします。
- 3

〔設定〕タブをクリックし、〔詳細設定〕ボタンをクリックします。
- 4

〔モニタ〕タブをクリックし、〔プロパティ〕ボタンをクリックします。
- 5

〔ドライバ〕タブをクリックし、〔ドライバの更新〕ボタンをクリックします。
※お使いのパソコンによっては、「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されることがあります。このようなときは、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックしてください。
- 6

〔ハードウェアの更新ウィザードの開始〕画面が表示されたら、〔一覧または特定の場所からインストールする〕をクリックし、〔次へ〕ボタンをクリックします。
- 7

〔検索しないでインストールするドライバを選択する〕をクリックし、〔次へ〕ボタンをクリックします。
- 8

付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。
- 9

〔ディスク使用〕をクリックします。
- 10

〔製造元のファイルのコピー元〕にユーティリティCDをセットしたドライブのドライブ名（例 E:¥）を入力し、〔OK〕ボタンをクリックします。
- 11

〔モデル〕に表示されたモニター名から「BUFFALO INC.<製品名>」を選択し、〔次へ〕ボタンをクリックします。
＜製品名＞には、お求め頂いた製品名が入ります。
- 12

〔このハードウェア…（中略）…Windowsロゴテストに合格していません〕というメッセージが表示されたら、〔続行〕ボタンをクリックします。
※このドライバの動作テストは弊社にて行っています。2006年3月現在、このドライバに対してマイクロソフト社のロゴテストは行われていませんが、製品は正常に動作します。
- 13

〔完了〕ボタンをクリックします。
- 14

〔閉じる〕ボタンをクリックし、〔OK〕ボタンをクリックします。
- 15

〔OK〕ボタンをクリックし、〔画面のプロパティ〕ウィンドウを閉じます。
以上でインストールは完了です。

- Windows2000を使用しているときをお使いの場合
- 1

Windows2000を起動し、administratorでログオンします。
- 2

〔コントロール パネル〕を開き、〔画面〕アイコンをダブルクリックします。
- 3

〔設定〕タブをクリックし、〔詳細〕ボタンをクリックします。
- 4

〔モニタ〕タブをクリックし、〔プロパティ〕ボタンをクリックします。
- 5

〔ドライバ〕タブをクリックし、〔ドライバの更新〕ボタンをクリックします。
- 6

〔デバイスドライバのアップグレードウィザードの開始〕画面が表示されたら、〔次へ〕ボタンをクリックします。
- 7

〔このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する〕を選択し、〔次へ〕ボタンをクリックします。
- 8

付属のユーティリティCDをパソコンにセットし、〔ディスク使用〕ボタンをクリックします。
- 9

〔配布ファイルのコピー元〕にユーティリティCDをセットしたドライブのドライブ名（例 E:¥）を入力し、〔OK〕ボタンをクリックします。

- 10

〔モデル〕に表示されたモニター名から「BUFFALO INC.<製品名>」を選択し、〔次へ〕ボタンをクリックします。
＜製品名＞には、お求め頂いた製品名が入ります。
- 11

「次のハードウェアドライバをインストールします」と表示されたら、〔次へ〕ボタンをクリックします。
- 12

〔デジタル署名が見つかりませんでした〕というダイアログが表示されたら、〔はい〕ボタンをクリックします。
※このドライバの動作テストは弊社にて行っています。2006年3月現在、本ソフトウェアにはデジタル署名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。
- 13

〔完了〕ボタンをクリックします。
- 14

〔閉じる〕ボタンをクリックし、〔プロパティ〕を閉じます。
- 15

〔OK〕ボタンをクリックし、〔画面のプロパティ〕ウィンドウを閉じます。
- 16

〔OK〕ボタンをクリックし、〔画面のプロパティ〕を閉じます。
以上でインストールは完了です。

- Windows Me/98/95を使用しているとき
- ※

「CyberTrio-NX」がインストールされているPC98-NXシリーズを使用しているときは、「アドバンストモード」になっていることを確認してください。「CyberTrio-NX」のモードがアドバンストモードになっていないと、本製品の設定や確認ができないことがあります。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。
※Windows95ではバージョンによって手順が一部異なります。次の手順で事前にバージョンを確認してください。

①

〔マイコンピュータ〕アイコンにマウスのカーソルを合わせ、右ボタンをクリックします。

②

表示されたメニューの〔プロパティ〕をクリックします。

③

〔システム〕に表示された文字列を確認します。この文字列がバージョンを表します。

バージョンは、4.00.950 / 4.00.950a / 4.00.950 B / 4.00.950 C の4種類あります。

1

〔コントロール パネル〕を開き、〔画面〕アイコンをダブルクリックします。

2

〔設定〕タブ（Windows95では〔ディスプレイの詳細〕タブ）をクリックします。
Windows95（4.00.950/4.00.950a）の場合
①〔ディスプレイの変更〕ボタンをクリックします。
②〔ディスプレイの種類〕の〔変更〕ボタンをクリックします。
WindowsMe、98、95（4.00.950 B/4.00.950 C）の場合
①〔詳細〕ボタンをクリックします。
②〔モニター〕タブをクリックします。
③〔変更〕ボタンをクリックします。

3

付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。

4

〔ディスク使用〕ボタンをクリックします。

5

〔参照〕ボタンをクリックします。

6

ユーティリティCDの中にある x522as2.inf ファイルを選択し、〔OK〕ボタンをクリックします。

7

〔配布ファイルのコピー元〕を確認して〔OK〕ボタンをクリックします。

8

〔モデル(L)〕に表示されたモニター名から「BUFFALO INC.<製品名>」を選択して〔OK〕ボタンをクリックします（＜製品名＞には、お求め頂いた製品名が入ります）。
以上でインストールは完了です。
- WindowsNT、Windows3.1/DOS、Macintoshを使用しているとき

WindowsNT、Windows3.1/DOS、Macintoshを使用している場合は、ハードウェア情報の登録作業(インストール)は不要です。
- 電子マニュアルを見るには

ユーティリティCDにはユーザズマニュアル(PDFファイル)が収録されています。詳しい使いかた(OSD画面調整メニュー、困ったときはなど)はユーザズマニュアルを参照ください。

< 参照方法 >

ユーティリティCDの中にあるmanual.pdfファイルをダブルクリックすると表示されます。

※PDFファイルを開くには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。ユーティリティCD内の [ar505jpn.exe] をダブルクリックするとインストールできます。Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー [ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。

製品仕様

	FTD-X522AS2シリーズ
パネル	15型カラーTFT液晶
最大解像度	XGAサイズ（1024×768ドット）
表示面積	304.1(H)×228.1(V)mm
ドットピッチ	0.297(H)×0.297(V)mm
最大色数	1619万色
平均輝度	250cd/m ²
平均コントラスト比	500：1
平均視野角度	上50° 下65° 左 80° 右 80°
入力信号方式	アナログRGB(0.7Vp-p/75Ω) セパレート同期信号(TTL)
端子	VGA入力 D-sub 15ピンコネクタ（ミニ、3列タイプ）
	音声入力 φ3.5mmステレオミニジャック
DDC	DDC 2B
電源	100V AC±10% 50/60Hz
最大消費電力	27W（省電力モード時：1W以下）
スピーカー	出力1W（最大）×2
外形寸法	340(W)×353(H)×163(D) mm
重量	FTD-X522AS2：3.0kg FTD-X522AS2/F：3.3kg
動作環境	温度 10～35℃ 湿度 結露無きこと

※FTD-X522AS2/Fでは、パネルに保護ガラスが装着されています。取り外すことはできません。
※D-sub15ピン（3列）アナログRGBコネクタを装備していない機種で本製品を使用するときは、市販の変換コネクタを別途用意してください。
※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ（buffalo.jp）を参照してください。

J-Moss クリーンマーク

対応表示モード

ビデオ信号	解像度	ドットクロック(MHz)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
VGA	640×350	25.2	31.5	70
	640×400	25.2	31.5	70
VGA	640×480	25.2	31.5	60
	720×400	28.3	31.5	70
VESA VGA	640×480	31.5	37.9	72
		31.5	37.5	75
VESA SVGA	800×600	36.0	35.2	56
		40.0	37.9	60
		50.0	48.1	72
		49.5	46.9	75
		65.0	48.4	60
VESA XGA	1024×768	75.0	56.5	70
		78.8	60.0	75
		78.4	57.7	72
MAC13" MODE	640×480	30.2	35.0	67
MAC16" MODE	832×624	57.3	49.7	75
MAC19" MODE	1024×768	80.0	60.2	75

※1024×768ドット/60Hzでの使用をおすすめします。
※上記以外の信号でも表示できることがあります。
※上記の信号でも、最適な画面表示を得るためには調整が必要です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
ラジオやテレビジョン受信機（以下、テレビ）などの画面に発生するチャタリング、ゆがみがこの商品による影響と思われる場合は、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。
・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

本製品の規格に関して
弊社は、国際エネルギースタープログラムへの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にご確認いただきますようお願い致します。
マニュアル（印刷物、添付CD等）の設定内容・困ったときは（Q&A）をご確認ください。
弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。
サポート情報 86886.jp（ハローパッファロー）（http://www 不要）

上記で改善しない場合は、**パッファローサポートセンター**へお問い合わせください。
お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。
インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先 ※左記 URL から画面に従って進み、表示されるお問い合わせフォームより質問をお送りください。
Webサポート 86886.jp/mail/（http://www 不要）
電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

東京第1センター

03-5781-7260
月～土 9:30～19:00

東京第2センター

03-5365-3101
日～土 9:30～19:00

P 電話

050-3101-0084
月～土 9:30～19:00

名古屋

052-619-1188
月～金（祝日除く）9:30～17:00

*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 / 3 分で利用可能。（注）営業日は、上記のほか年末年始、法定休日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先
〒457-8570 名古屋市区豊田 3-3-5 （株）パッファロー サポートセンター宛

修理は以下の**パッファロー修理センター**までご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。
保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をお読み下さい。
修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。
86886.jp/shuri/（http://www 不要）
〒457-8570 愛知県名古屋市区豊田 3-3-5
株式会社パッファロー修理センター受付宛
電話番号 **052-698-7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。
月～金（祝日を除く）9:30～12:00 13:00～17:00
送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理依頼票（*）
*修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」に記載した資料を製品と一緒に送付ください。
【注意事項】
※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いません。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。
※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容（接続ユーザ名 / パスワード / 無線番号キー（WEP）等）を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。
※修理期間は、製品の到着後 10 日程度（弊社営業日数）を予定しております。
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売（一部）、ダウンロード（ドライバ・ファームウェアなど）の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。
添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/（http://www 不要）

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/**（http://www 不要）より登録いただけます。

必要な情報

①返送先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号）

②平日昼間の連絡先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号）

③パッファロー製品名

④パッファロー製品のシリアルナンバー

⑤具体的な症状 / エラーメッセージ

⑥発生状況（初めから・ある日突然等）、発生頻度（必ず・時々、時間が経つと等）

⑦ご使用環境（パソコン機種名、OS（Windows XP等）、周辺機器）

⑧製品以外添付品（ACアダプタ、ケーブルなど）

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。
※This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.
弊社へご提供の個人情報（この目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認（修理センター）

※弊社では、本製品の補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造終了後5年間保有しています(弊社品質基準に適合した相当部品を含む)。保有期間が過ぎても故障箇所によっては修理可能なことがあります。詳しくはパッファローサポートセンターまでご相談ください。

(2)

(3)